# **CLEVERTOUCH**

### Startskärmen

Startskärmen på din Clevertouch UX Pro innehåller tre sektioner för enkel åtkomst till ingångar och appar. Status | Connect | Present



#### Status

Information om nätverk, Wi-Fi, Bluetooth etc.

#### Connect

Tillgängliga portar/anslutningar, här kan även ljudet justeras.

#### Present

Appar i snabbmenyn. Klicka vidare till Appar/Apps för att se samtliga appar som är installerade på din Clevertouch.

## Anteckningsmeny och verktyg

Det flytande verktygsfältet visas på din Clevertouch genom att klicka på Penn-ikonen.



Tips: Hittar du den inte, håll två fingrar på skärmen i en sekund så dyker den upp. Denna ikon kan du flytta fritt över hela skärmen. När ikonen är nära kanten av skärmen, fäster den automatiskt intill kanten på din Clevertouch.

	Ta bort noteringar
Tillbaka	astis-lapp
Hem Whiteboard Aktiva appar Rita Zoom Skärmdump Widgets	]

#### Dela med QR-kod/QR Code Sharing

Skanna QR -kod med en smartphone eller läsplatta, förutsätter att enheten är ansluten på samma nätverk som din Clevertouch.



# **CLEVERTOUCH**

### Digital Whiteboard

Välj **Whiteboard** från snabbmenyn på din Clevertouch. Välj **pennan** för att börja rita (du kan även välja tjocklek och typ av penna, du kan även tilldela olika färger på de olika ändarna av pennan).



